



Eiderstedter
Strandkörbe®

Beheiztes Sitz- & Rückenkissen

Gebrauchsanweisung



Der Küste ganz nah.



Eiderstedter
Strandkörbe®



Gebrauchsanweisung

Modell „Nosig“

Artikel-Nr. 0015501

Ferninfrarot beheizbares Sitz- und
Rückenkissen 45 cm x 45 cm x 7 cm
inkl. Powerbank

Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. Lieferumfang
3. Produkteigenschaften
4. Anwendung
5. Reinigung und Pflege
6. Hinweis zur Entsorgung
7. Technische Daten
8. Garantie

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das beheizte Sitzkissen verwenden. Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Das beheizte Sitzkissen darf nicht von Kleinkindern oder Personen verwendet werden, die Wärme nicht zuverlässig wahrnehmen oder auf Überhitzung nicht angemessen reagieren können (z. B. schlafende oder hilfsbedürftige Personen), sofern keine geeignete Aufsicht gewährleistet ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das beheizte Sitzkissen ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke geeignet.
- Verwenden Sie das Sitzkissen nicht in gefaltetem oder zusammengerolltem Zustand.
- Knicken, quetschen oder verdrehen Sie das Anschlusskabel nicht und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Sitzkissen ausschließlich mit der mitgelieferten Powerbank oder einer vom Hersteller freigegebenen Stromversorgung.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Beschädigungen am Stoff, Heizsystem, Kabel oder Anschluss erkennbar sind.

- Decken Sie das beheizte Sitzkissen während des Betriebs nicht mit Decken, Kissen oder anderen wärmeisolierenden Materialien ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nassem Zustand und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Bei längerer Nutzung empfehlen wir die niedrigste Heizstufe zu wählen, um eine übermäßige Erwärmung der Haut zu vermeiden.
- Schalten Sie das Sitzkissen nach Gebrauch aus und trennen Sie die Powerbank vom Produkt.
- Nicht während des Schlafens verwenden.
- Nicht mit Nadeln oder anderen spitzen Gegenständen durchstechen.
- Keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt selbst vornehmen.
- Das Produkt darf nur gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Warnung

Beenden Sie die Benutzung sofort, wenn das Sitzkissen unangenehm heiß wird, ungewöhnliche Gerüche entstehen oder Beschädigungen festgestellt werden.

2. Lieferumfang

- 1 × Beheizbares Sitzkissen
- 1 × USB-Netzteil
- 1 x Powerbank
- 1 x Ladekabel
- 1 × Verlängerungskabel
- 1 × Gebrauchsanweisung

3. Produkteigenschaften

Das mobile beheizbare Sitzkissen spendet tiefe Wärme für den Körper. Es verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Die Temperatur des Sitzkissens kann individuell angepasst werden. Das spezielle Gummi-Heizelement besitzt eine große Heizfläche und liefert eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

4. Anwendung

4.1 Betrieb mit Powerbank

- Laden Sie die Powerbank mit dem 5 V USB-Netzteil.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige bei dem entsprechenden Akkustand. Ist der Akku vollständig geladen, leuchten die 4 LED-Anzeigen ständig.



Hinweis

Wenn Sie das Heizkissen für lange Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku alle 6 Monate ausreichend auf, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.

- Stecken Sie den USB-Stecker aus dem Sitzkissen in die USB-Buchse der Powerbank. Schalten Sie die Powerbank ein.
- Stecken Sie Ihre Powerbank in die Powerbank-Tasche.
- Drücken Sie die Power-Taste des Temperaturreglers für ca. 2 Sekunden, um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfach), um die gewünschte individuelle Temperaturstufe (Stufe 1-2-3, Rot-Grün-Blau) einzustellen.

Heizstufen:

- Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe.
(LED-Anzeige leuchtet rot)
- Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe.
(LED-Anzeige leuchtet grün)

- Die 3. Stufe ist die niedrigste Stufe.
(LED-Anzeige leuchtet blau)

Nach 30 Sekunden geht der Power-Button in den Stromsparmodus und die LED-Anzeige wird dunkler, jedoch läuft die Heizfunktion weiter an. Drücken Sie die Power-Taste kurz erneut, um Sie aus dem Stromsparmodus zu wecken. Anschließend können Sie Ihre gewünschte Stufe wie oben beschrieben einstellen.

- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden, um bei Bedarf die Heizfunktion auszuschalten.

4.2 Betrieb mit USB-Netzteil

- Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Anschlusskabel des Sitzkissens.
- Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in das mitgelieferte Netzteil.
- Drücken Sie die Power-Taste des Temperaturreglers für ca. 2 Sekunden, um den Temperaturregler einzuschalten.
- Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfach), um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-grün-blau) einzustellen.
- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden, um den Temperaturregler auszuschalten.
- Nach der Verwendung trennen Sie bitte das Sitzkissen vom Netzteil.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Netzteil oder eine vom Hersteller freigegebene Stromversorgung.

5. Reinigung & Pflege

- Vor jeder Reinigung nehmen Sie die Powerbank und die Füllung aus dem Sitzkissen und setzen Sie die Wasserschutzkappe auf den USB-Stecker.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder harte Bürsten.
- Der Bezug des Kissens kann per Handwäsche bis 30 °C gewaschen werden.
- Das Sitzkissen darf nicht im Wäschetrockner getrocknet oder gebügelt werden.



6. Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte – unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder Gemeinde oder beim Händler abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten

Modell

Artikel-Nr. 0015501 (Eiderstedter Strandkörbe)

Artikel-Nr. HS626-PB (Zewox)

<i>Merkmal</i>	<i>Angabe</i>
Stromversorgung	5 V DC
Leistungsaufnahme	max. 10 W
Heizstufen	3
Stromversorgung	Powerbank oder USB-Netzteil
Powerbank	10.000 mAh Lithium-Polymer Akku (im Lieferumfang)
Netzteil	Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz / Ausgang: 5 V~, 2 A
Abmessungen Kissen	ca. 45 cm × 45 cm × 7 cm
Gewicht	ca. 860 g

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht für:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung
- Normalen Verschleiß
- Schäden durch Sturz, Feuchtigkeit oder unsachgemäße Reinigung
- Eigenmächtige Reparaturen oder Veränderungen am Produkt

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage des Kaufbelegs.

Zur Geltendmachung eines Garantiefalls innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Kaufnachweis vorzulegen.

Bitte wenden Sie sich im Falle einer Reklamation an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Eiderstedter Strandkörbe GmbH & Co. KG

Uelvesbüllener Straße 1

25840 Friedrichstadt

Deutschland

E-Mail: info@eiderstedter-strandkoerbe.de

Dieses Produkt wird hergestellt durch:

Zewox GmbH

Oststr. 159

47057 Duisburg | Deutschland

WEEE-Reg.-Nr. DE 87978139



Eiderstedter Strandkörbe

GmbH & Co. KG

Ausstellung & Produktion

Uelvesbüller Straße 1

25840 Friedrichstadt

Telefonische Beratung & Bestellung

04881 / 368

E-Mail Kontakt

info@eiderstedter-strandkoerbe.de

Bewerten Sie uns bei Google



Folgen Sie uns auf Instagram



www.eiderstedter-strandkoerbe.de

